MAY, 1989 W-30



# **SERVICE NOTES**

## First Edition

## **SPECIFICATIONS**

Disk Drive ·····	: 3.5 inch Micro Folppy Disk Drive Storage type :Double sided, Double densit (2DD)	y, Double Track	
Max. simultaneously producible voices	: 16		
Sound Sorce		Song Memory	
Sampling Rate	: 30kHz /15kHz	a)Internal	
Data Format	: 12 bits Linear	Number of Songs	• 20 max.
D/A Converter ·····	: 16 bits		: Max. of approx. 15,000 steps
Sampling Time	: 7.2 sec x 2(A,B) @ 30kHz sampling rate	Number of Steps	(20 song total)
•	: 14.4 sec x 2(A,B) @ 15kHz sampling rate	b)Song Disk	(20 00.0 000.0)
INPUT	: -50dBm /47kΩ (GAIN : Max)	Number of Songs ·····	• 64 max.
	: +10dBm /47kΩ (GAIN :Min)		: Max. of approx. 100,000 steps
OUTPUT	: 0 dBm /6.6kΩ (1 Voice :Max)	number of propo	(64 song total)
Display out	: 240 x 62 dots on LCD	c)Sound & Song Disk	(** ***********************************
Keyboard	: 61 key (Aftertouch equipped)	Number of Songs	: 64 max.
			: Max. of approx. 7,000 steps
Memory			(64 song total)
Wave Memory	: 384k byte x 2bank	Editing Functions	: Track, Measure, and Event basi
Sound Memory			: 96 clock pulses /quarter note
a)Internal			: MIDI sync Clock, Song select,
RAM Wave Data(rewritable)	: 512k word		Start, Stop, Continue, and Song
ROM Wave Data(not rewritable)	: 512k word		Position Pointer compatible
RAM Wave-using Tones	: 32 /Tone parameters	Tracks	
ROM Wave-using Tones	: 64 /Tone parameters	Phrase Tracks(16 MIDI Channels/Tracks)	: 16
Patches	: 16 Patch parameters		: 1
FUNC Parameters		Max. simultaneously inputable sounds	: 128 (Total for all tracks)
MIDI Parameters		Max. simultaneously outputable sounds	
b)system Disk		•	
ROM Wave-using Tones	: 128 /Tone Parameters	Dimensions	: 1.014(\(\)x 301(D)x 106(H) mm
ROM Wave-using Patches	: 32 /Tone Parameters		39-15/16 x11-7/8 x4-3/16 inch
c)Sound & Song Disk		Weight	: 9.8kg
Wave Data ·····	: 512k word	Power Consumption	: 18W
	: 512k word		
	: 32 /Tone Parameters	Refer to TABLE A about Accessories and O	phions
	: 16 /Patch Parameters		
FUNC Parameters			
MIDI Parameters			






Printed in Japan Al-2 (CR) 1

TABLE OF CONTENTS	目次	Page
SPECIFICATIONS	仕様	.1
LOCATION OF CONTROLS	パネル配置図	2
EXPLODED VIEW	分解図	3
PARTS LIST	パーツリスト	4, 5
KEYBOARD PART LIST	鍵盤パーツリスト	5
CIRCUIT DESCRIPTIONS	回路解説	6
IC DATA	IC データ	8
BLOCK DIAGRAM	ブロック図	g
MAIN BOARD	メインボード	10
PANEL BOARD	パネルボード	12
TROUBLE SHOOTING	トラブルシューティング	. 14
TEST MODE	テストモード	15
VERSION NUMBER IDENTIFICATION	バージョンナンバーの確認	15
CHANGE INFORMATION	変更案内	16
OPTION KW-30	オプション KW-30	16
OPTION CD-5	オプション CD-5	20

## ○TABLE A W-30/W-30 SC (DOM only) Accesseries and Options

	W-30	W-30 SC (DOM only)
ACCESSORIES	Owner's Manual for FD Japanese:26023441 English:26023442 Disk set(22403168) Disk set consists the following. ディスクセットは下記より構成されます。 System Disk for FD x1 Data Disk x3	オーナース・マニュアル for FD(26023441) オーナーズ・マニュアル for FD,HD,CD(26023782) システム・ディスク for FD,HD,CD(22403175) Disk set(22403168) Disk set consists the following. ディスクセットは下記より構成されます。 System Disk for FD x1 Data Disk x3
OPTIONS	KW-30 (W-30 up-grade kit) DP-2 (Pedal Switch) EV-5 (Expression Pedal) MF2-DD(3.5 inch Micro Floppy Disks) CD-5 (CD-ROM System)	DP-2 (Pedal Switch) EV-5 (Expression Pedal) MF2-DD(3.5 inch Micro Floppy Disks) CD-5 (CD-ROM System)

## LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図



## EXPLODED/分解図

3x6 mm B-Tight Fe Cm

G. 3x6 mm Binding Fe Cm H. 3x12 mm Binding Fe Cm I. 4x6 mm Binding Fe Bc J. 4x6 mm Binding Fe Cm

F.

PARTS HOW TO REMOVE BOTTOM COVER 1. 22813667 Bottom Cover 底板分解方法 2. 22213623 Panel 3. 22203287 Power Holder (I) | x 15pcs 4. 22205165 DD Holder E x 7pcs 5. 22203300 Clamp(Holder) 6. 22203286 Encoder Holder HOW TO REMOVE KEYBOARD 7. 22203285 LCD Holder 鍵盤分解方法 8. 22123613 Shield Angle Remove the Main Board Assy. 9. 22203288 Power Barrier メイン基板をはずす。 10. 22213863 DD Angle E x 5pcs 11. 22215826 D10/20 Side Panel(R) 12. 22213863 DD Panel F x 3pcs 13. 23275894 Bender Unit Remove the Analog Board Assy. 14. 12409169 FDD Unit アナログ基板をはずす。 15. 12359105 Rubber Foot G 16. 22163138 Insulating Spacer E x 2pcs Power Button 17. 22495565 F x 2pcs 18. 22135612 Escutcheon C D Encoder Knob 19. 22483186 Remove the Keyboard. Encoder Mask 20. 22243181 鍵盤をはずす。 21. 13279910 Encoder D x 3pcs 22. 22243180 Slide VR Mask 23. 22223336 Slide VR Escutcheon G x 3pcs 24. 22475656 Button 1p J x 1pcs 25. 22475657 Button 2p 26. 22475659 Button 2p 27. 22475658 Button 1p 28. volokokokokok Power SW Board Assy Power SW Board Assy is included Panel Board Assy. Panel Board Assy (pcb 22923685 00 1/3) 29. 7621218000 Panel Board Assy includes the following. NOTE : Replacement Board is for 220/240V. G When using the replacement board as 100/117V, remove the capacitor(silk lettered "R11") on the Power SW Board. パネル基板は、下記を含みます。 注:補修用のPower SW Boardは、220/240V対応です。 F G 100/117Vで使用する場合は、コンデンサー(シルク上ではR11)を取り除いて下さい。 Power SW Board Assy (pcb 22923685 00 2/3) 220V/240V (No.28) AFTER TOUCH Board Assy (pcb 22923685 00 3/3) (No.42) 30. 15029487 LCD Unit 31. 7621216000 Analog Board Assy (pcb 22923684 00) 32. 7621213001 Main Board Assy (pcb 22923683) Cord (100V) 33. 13439801N0 34. 12369504 Cord Bushing (100V) Cord Holder (100V) 35. 22193885 36. 13429710 Inlet (117V 2p/220V) 13429708 Inlet (117V 3p/240VE/240VA) D 27. 22485159 Slide Volume Knob 38. 7621220000 Keyboard Assy NOTE: See KEYBOARD PARTS LIST(P.5) for details. D 注:詳細は鍵盤パーツリスト(P.5)参照。 39. 22265242 D-20 Damper 40. 22163137 Collar Switching Power Supply Unit MSA817 (100/117V) 41. 22443588 Switching Power Supply Unit MSA818 (220/240V) 22443589 42. жижиник AFTER TOUCH Board Assy (pcb 22923685 00 3/3) SCREWS A. Washer  $(\phi 8)$ Nut (∳8) C. 3x10 mm B-Tight Fe Cm 3x8 mm B-Tight Fe Cm D. 3x8 mm B-Tight Fe Bc

IC

## **PARTS LIST**

	CONSIDERA	TIONS ON	PARTS ORDERING		
The parts marked ⚠ have safe- ty-related characteristics. Use only listed parts for re- placement. 全上の注意:	Ex. Failure to com	QTY 10 15 pletely fill t red replace	PART NUMBER 22575241 2247017300 he above items with corr ement.	ase specify the following DESCRIPTION Sharp Key Knob (orange) ect number and descriptio	MODEL NUMBER C-20/50 DAC-15D
△が付いている部品は,安全上 特別な規格でつくられたもので す。 交換の際は,指定された部品番 号以外の部品は使わないように して下さい。	例)	には,必ず <u>必要数</u> 10 15 誤記等が有	下記の 4 項目は正確に記え パーツナンバー 22575241 2247017300	して下さい。(例外は除く) <u>品 名</u> Sharp Key Knob (orange) 出来なかったり,大幅な遅れ	<u>使用機種</u> C-20/50 DAC-15D

CASING		FLOPPY DISK DRIV	/E UNIT
22813667 22213863 22215826 22213623 22043171 22023427 12359105	Bottom Cover 281-667 DD Panel 221-863 D10/20 SIDE Panel(R) 221-826 Panel 221-623 LCD Cover 204-171 Connector Cover 202-427 Rubber Foot(RS-09)	12409169	FX-354(307F1JC) 3.5 inch NOTE :Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit. 注:交換はエット単位でおこなって下さい。 補修品はエット単位。
		BENDER UNIT	
KNOB, BUTTON	<u></u>	23275894	PB-A0203
22495565 22483186 22475656 22475657 22475658 22475659 22485159	Power Button Encoder Knob Button(1P) Button(2P) Button(1p) Button(2p) Button(2p) Button(2p) Slide Knob  PERFORMANCE, REC, TEMPO, START/STOP, USER SEQUENCER, SOUND F1,F2,F3,F4,F5,EXIT,7,4,1,0 8,9,5,6,2,3,+/-,ENTER, ◀,▶,,◄,▶ VOLUME	LCD UNIT	NOTE :Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit. 注:交換は延少単位でおこなって下さい。 補修品は近少単位。
COVER, SPACER, HOLDER		15029487	LM240142 with LCD, PCB and wiring.
22023421 22023422 22023425 22023426 22163138 22205165	Shield Cover A 202-421 Shield Cover B 202-422 Shield Cover C 202-425 Shield Cover D 202-426 Insulating Spacer 216-138 DD Holder 220-165 Power Holder 220-287	PCB ASSY	NOTE :Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit. 注:交換はエット単位でおこなって下さい。 補修品はエット単位。
22203287 22195889 22203285 22203286 22203288 22123613 22213863 22163137 22203300 22265242 22223336 22243180 22023428	MIDI Holder 219-889 LCD Holder 220-285 Encoder Holder 220-286 Power Barrier 220-288 Shield Angle 212-613 DD Angle 221-863 Collar 216-137 Clamp(Holder) 220-300 D20 Damper 226-242 Slide VR Escutcheon 222-336 Slide VR Mask 224-180 Shield Leaf 202-428	7621212000 7621216000 7621218000	Main Board Assy (pcb 22923683 01) Analog Board Assy (pcb 22923684) Panel Board Assy (pcb 22923685 00 1/3) Panel Board Assy includes the following. NOTE: Replacement Board is for 220/240V. When using the replacement board as 100/117V, remove the capacitor(silk lettered "R11") on the Power SW Board. が初基板は、下記を含みます。 注:補修用のPower SW Boardは、220/240V対応です。 100/117Vで使用する場合は、コンデンサー(シルク上ではR11)を取り除いて下さい。 Power SW Board Assy (pcb 22923685 00 2/3)
22243181	Encoder Mask		AFTER TOUCH Board Assy (pcb 22923685 00 3/3)
KEYBOARD ASSY		SWITCH	
7621220000	SK-361-VR(61key) 鍵盤完成品 NOTE : See KEYBOARD PARTS LIST(P.5) for details. 注:詳細は鍵盤パーツリスト(P.5)参照。	13169633 △1312913900	SKH HAD 039A All switches except Power Switch SDDLB TV-5 TYPE D Power Switch

10			
15179276	18097BH	CPU ·	IC11 on Main board
15239107	M60013-0137FP	I/O gate array	IC 7 on Main board
15229883	MB654419U	TVF interface gate array	
15239125	μPD 65006GF-376-3B8		IC33 on Main board
15229874	SA-16		IC28 on Main board IC32 on Main board
1 <b>5229884</b> 1 <b>52298</b> 30	TVF-16 MB63H149PF-G-BND		IC 6 on Main board
15219158	WD1772-02		IC 1 on Main board
15179935	LH534146	L MASK ROM	IC30 on Main board
15179936	LH534145	H MASK ROM	IC29 on Main board
15449191	MBM27C64-20	EP-ROM(Even)	IC19 on Main board
15449189	MBM27C64-20	EP-ROM(Odd)	IC20 on Main board
15179423	HM65256BSP-12	S-RAM	IC12-15 on Main board IC 4 on Main board
15179343S0 15169512X0	LC3517AS-12 74HCU04N	S-RAM Hex inverter	IC 3 on Main board
15169544X0	74HC573N		IC17, 18 on Main board
15169548X0	74HC14N	Hex schmit-trigger inverter	
15169549X0	74HC32N	Quad 2 input OR gate	IC 5 on Main board
15169513X0	74HC74N	Dual D-type flip-flop	IC 9,10 on Main board
151 <b>79386F</b> 0	MB81C4256P-12	D-RAM	IC21-26 on Main board
15219139	PST518	Reset IC	IC34 on Main board
15219171	MD6209	16-bit D/A converter	IC 3 on Analog board IC13-15 on Analog board
15159129B0 15189111P0	M4053BP IR-9311	C-MOS Conparater	IC 9 on Analog board
15189193	M5238P	OP.amp	IC 2,10 on Analog board
15189186	μPC4570C	OP.amp	IC 1,5-8 on Analog board
15199180	AN78L08		IC12 on Analog board
15199181	AN79L08		IC11 on Analog board
15199179	AN78L05	Regulator	IC 4 on Analog board
JACK, SOCKET			
13429168	MIDI 3-NS		
13449125	HLJ0520-01-110(MONO)		
13449126	HLJ0520-01-010(STEREX		7.0
13449276	HLJ0278-01-410	MULTI OUT(1,2,3,4,5,6 IC Socket(SCSI Contro	), /, 8)
13429537 13429541	40p1N 100-040-000	51-3857 IC Socket(CPU :IC11)	offer :1010)
13429536	28pin 100-028-000	IC Socket(OTP-ROM : IC	219.20)
SWITCHING POWER SU			
∆22443588	MSA 817	100v/117v	1
<u>∆22443589</u>	MSA 818	220v/240v	
		ould be made on a unit bassis.	
		available for individual part	cs.
	Replacement on		
	注:父換はユニット単位 補修品はユニット単位	でおこなって下さい。 立。	
AC CORD, INLET		·	
∆13439801W0	VFF 2.5M	Cord 100V	
△12369504	SR-4N-4	Cord Bushing 10	
22193885	219-885	Cord Holder 100	
∆13439812F0	UC-704-J01	Cord set 117V2r	
<u>∧</u> 13499109	UC-909-J06	Cord set 117V3r Cord set 220V	)
∆13439813F0 ∆23495110	EC-210-J06 5722-660-4606	Cord set 240VE	
∆13439814	SC-415-J06	Cord set 240VA	
∆13429710	2P-PA126	Inlet 117V2p/22	.0V
	2r-ra120	INICC III VAP / AL	
△13429708	3p-CM-3	Inlet 117V3p/24	OVE/240VA
∆13429708 ∆23493901			
	3p-CM-3	Inlet 117V3p/24	
△23493901	3p-CM-3	Inlet 117V3p/24 GND Cable 117V3 CURSOR,VALUE	p/240VE/240VA
△23493901  POTENTIOMETER  13279910 13279909	3p-CM-3 UL-1672#18 EVQ-WQKF1524B EVU-E20E25C53	Inlet 117V3p/24 GND Cable 117V3 CURSOR, VALUE INPUT GAIN	p/240VE/240VA
△23493901  POTENTIOMETER  13279910	3p-CM-3 UL-1672#18 EVQ-WQKF1524B	Inlet 117V3p/24 GND Cable 117V3 CURSOR,VALUE	p/240VE/240VA


15119129 2 15129114 2 15129140 2 15139125 2 15129201 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519682 E: Λ13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449313 K2 12449312 K2	LR-55DC3F(LED:orange) LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J  ODFF/50VD DDFF/50VD DDFF/50VJ BT1H 470J5	15K 100K 10K 22P Cera Cera	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234' 234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS 2602 2602	93873  73268 93875 93874 93876  LLANEOUS
15129114 2 15129140 2 15139125 2 15129201 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519682 E: Λ13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449313 K2 12449312 K2	SC 1815GR SC 2603E SK 381C-P TC-114ES TA-114ES TC-314  SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:green)  LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 
15129140 2 15139125 2 15129201 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R! CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519682 E: △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	SC 2603E SK 381C-P FC-114ES TA-114ES TC-314  SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:orange) LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 
15139125 2 15129201 D' 15119133 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519682 E: △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449313 K2 12449312 K2	SK 381C-P TC-114ES TA-114ES TC-314	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 
15129201 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519681 E: 13519682 E: △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	TC-114ES TA-114ES TC-314  SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:green)  LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 103J N3E5A 103J  CKD 8X220M  DpF/50VD DpF/50VD DpF/50VJ BT1H 470J5	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 
15129201 D' 15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519555 2: 13519681 E: 13519681 E: 13519682 E: △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	TC-114ES TA-114ES TC-314  SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:green)  LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 103J N3E5A 103J  CKD 8X220M  DpF/50VD DpF/50VD DpF/50VJ BT1H 470J5	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 49584 35612 SORIES 
15119133 D' 15129202 D'  DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029288 T:  RESISTOR ARRAY  13919210 R! 13919216 R! 13919215 R! 13919219 R!  CAPACITOR ARRAY  13529146 C:  CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 A13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	TA-114ES TC-314	W/built in resi W/built in resi REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	istors istors  (x 8 (x 8 (x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 49584 35612 SORIES 
15129202 D' DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029258 T: RESISTOR ARRAY  13919210 R: 13919216 R: 13919215 R: 13919219 R: CAPACITOR ARRAY  13529146 C: CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DE INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	TC-314  SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:orange)  LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J  CKD 8X220M  DpF/50VD DpF/50VD DpF/50VJ BT1H 470J5	REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	x x 8 x x 8 x x 4 x x 8		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 49584 35612 SORIES 
DIODE  15019125 1: 15029222 S: 15029283 S: 15029288 T:  RESISTOR ARRAY  13919210 R: 13919216 R: 13919215 R: 13919219 R:  CAPACITOR ARRAY  13529146 C:  CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	SS-133 LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:orange) LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J  OKD 8X220M  OpF/50VD OpF/50VD OpF/50VJ OPF/50VJ ORTH 470J5	REC START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	X x 8 X x 8 X x 8 X x 4		234! 234! 234! MISCE 1244 221: ACCESS  2602 2602 2240	93875 93874 93876 LLANEOUS 49584 35612 SORIES 
15029222 Si 15029283 Si 15029283 Si 15029258 Ti  RESISTOR ARRAY  13919210 Ri 13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 Ci  CAPACITOR  13519553 10 13519550 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 Di  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	LR-55VC3F(LED:red) LR-55DC3F(LED:orange) LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 104J N3E9A 103J N3E9A 103J N3E9A 103J N3E9A 1004J N3E9A 1005 N3E9	START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	X x 8 X x 8 X x 4 X x 4		1244 2213 ACCESS 2602 2602 2240	49584 35612 SORIES 
15029283 Si 15029258 Ti RESISTOR ARRAY  13919210 Ri 13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 Ci  CAPACITOR  13519553 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 Di  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	LR-55DC3F(LED:orange) LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J  ODFF/50VD DDFF/50VD DDFF/50VJ BT1H 470J5	START/STOP, PERFORMANCE SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K 22P	X x 8 X x 8 X x 4 X x 4		1244 2213 ACCESS 2602 2602 2240	49584 35612 SORIES 
15029258 TI  RESISTOR ARRAY  13919210 RI 13919216 RI 13919215 RI 13919219 RI  CAPACITOR ARRAY  13529146 CZ  CAPACITOR  13519553 10 13519550 10 13519555 2Z 13519681 EC 13519682 EC  △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 KZ 12449312 KZ	LSG 126(LED:green)  N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J  KKD 8X220M  DpF/50VD DpF/50VD PF/50VJ BT1H 470J5	SEQUENCER, SOUND, USER TEMPO  10K 15K 100K 10K  22P	X x 8 X x 8 X x 4 X x 4		2213 ACCESS 2602 2602 2240	35612 SORIES 23441 23442 03168
RESISTOR ARRAY  13919210 Ri 13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J KKD 8X220M DpF/50VD DpF/50VD PF/50VJ BT1H 470J5	10K 15K 100K 10K 22P	( x 8 ( x 8 ( x 4 ) x 8  amic		2213 ACCESS 2602 2602 2240	35612 SORIES 23441 23442 03168
RESISTOR ARRAY  13919210 Ri 13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E9A 103J N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J KKD 8X220M DpF/50VD DpF/50VD PF/50VJ BT1H 470J5	10K 15K 100K 10K 22P	( x 8 ( x 8 ( x 4 ) x 8  amic		2602 2602 2602 2240	23441 23442 03168
13919210 Ri 13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J KKD 8X220M DpF/50VD DpF/50VD PF/50VJ BT1H 470J5	15K 100K 10K 22P Cera Cera	( x 8 ( x 8 ( x 4 ) x 8  amic		2602 2602 2240	23441 23442 03168
13919216 Ri 13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E9A 153J N3E9A 104J N3E5A 103J KKD 8X220M DpF/50VD DpF/50VD PF/50VJ BT1H 470J5	15K 100K 10K 22P Cera Cera	( x 8 ( x 8 ( x 4 ) x 8  amic		2602 2240	23442 03168
13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519550 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E9A 104J N3E5A 103J KKD 8X220M OpF/50VD OpF/50VJ BT1H 470J5	100K 10K 22P Cera	x 8 x 4 x 8 x 8		2240	03168
13919215 Ri 13919219 Ri  CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519550 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E5A 103J KKD 8X220M OpF/50VD OpF/50VJ BT1H 470J5	22P Cera Cera	x 4  x 8  amic			
13919219 Ri CAPACITOR ARRAY  13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DI  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	N3E5A 103J KKD 8X220M OpF/50VD OpF/50VJ BT1H 470J5	22P Cera Cera	x 8		2343	30675S0
13529146 C3  CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 K2	 DpF/50VD DpF/50VD PpF/50VJ BT1H 470J5	Cera Cera	amic		2343	30675S0
CAPACITOR  13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DF  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 k2	 DpF/50VD DpF/50VD PpF/50VJ BT1H 470J5	Cera Cera	amic		2343	30675S0
13519553 10 13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DE  INDUCTOR  12449313 K2 12449312 k2	00pF/50VD 2pF/50VJ 2BT1H 470J5	Cera				
13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DF INDUCTOR 12449313 K2 12449312 k2	00pF/50VD 2pF/50VJ 2BT1H 470J5	Cera				
13519560 10 13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DF INDUCTOR 12449313 K2 12449312 k2	00pF/50VD 2pF/50VJ 2BT1H 470J5					
13519555 22 13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DH INDUCTOR 12449313 K2 12449312 k2	2pF/50VJ 2BT1H 470J5	Cera	amic			
13519681 E0 13519682 E0 △13529166 DE INDUCTOR 12449313 K2 12449312 k2	BT1H 470J5		amic			
13519682 E0 ∴ 13529166 DE INDUCTOR 		Cera	amic			
∴ 13529166 DE INDUCTOR 12449313 K2 12449312 K2	BT1H471KB5	Cera	amic			
12449313 K2 12449312 k2	E1010B221KACT4K-KD(220/			Power SW Board	d	
12449312 k2						
	25-J1 fc=13.7KHz	LC fi	ilter			
	25-J1 fe=14.5KHz	LC fi	ilter			
	-5A					
RESONATOR						
12389784 CA	A-301 8.000MHz		ystal			
12389786 CA	-301 20.000MHz	Cry	ystal			
12389787 CA	-301 24.000MHz	Cry	ystal			
	-301 26.880MHz	Cry	ystal			
CONNECTOR HOUSING						
13369553 B1	.1В-ЕН	(	CN8 on	Main board		
	2B-EH		CN7 on	Main board		
	B-PH-K-S	Ċ	CN13 on	Main board		
	B-PH-K-S			on Main board	d	
	OB-PH-K-S			Main board		
	67-03A			Main board		
	-20P-DT1-P1	_		Main board		
	.S6P-S2T2-EF			Main board		
				Main board		
	B-EH			AFTER TOUCH	hoond	
		Ĺ	CIATT QU	AFIEK HIHLM		
	B-XH-AM	-	(NI10		hoomd	
13429272 DB	B-XH-AM  0314-2  LC-J25SAF-22L9(D-SAB 2		CN12 on	AFTER TOUCH	board	

WIRING				
23493873	Wiring 349-834 Wiring 349-834 consists the follow ワイヤリング 394-834は、下記より構成され (Wiring :AC Inlet <> Power GND Cable :Switching Power Supp Wiring :Switching Power Supp Wiring :Main Board <> Enc	ます。 SW Board ly Unit <> Chassis ly Unit <> Power SW Board		
23473268	Flat Cable 34pin	,		
23493875	Main Board Wiring 349-875			
23493874	Panel Board Wiring 349-874			
23493876	Analog Board Wiring 349-876			
MISCELLANEOUS				
12449584 22135612	D32-49 Escutcheon	EL, Transformer		
ACCESSORIES				
26023441 26023442 22403168	Owner's Manual for FD(Japanese) Owner's Manual for FD(English) Disk set Disk set consists the following. ディスクセットは、下記より構成されます。 System Disk for FD x 1 Data Disk x 3			
23430675S0	PJ-1(or LP-25)	Connecting Cable		

## **KEYBOARD PARTS LIST**

SK-361-UR PARTS LIST

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME
	22575136	NATURAL KEY C∙F 257-136
	22575137	NATURAL KEY D 257-137
1	22575135	NATURAL KEY E·B 257-135
1 '	22575138	NATURAL KEY G 257-138
	22575134	NATURAL KEY A 257-134
	22575139	NATURAL KEY C'F' 257-139
2	22575140	SHARP KEY 257-140
3	22815575	CHASSIS 61P 281-575 — CHASSIS 61P ASSY
4	22265403	SK-3 FELT 226-403 281-577 22815577
5	22155716	HP-GUIDE BUSH 215-716
6	23165676	D-50 AFTERTOUCH ASSY 61KEY 316-676
7	22185218	CONTACT RUBBER 12P 218-218
L'	22185219	CONTACT RUBBER 13P 218-219
8	22245144	SWITCH COVER 29P 224-144
	22245145	SWITCH COVER 32P 224-145
9	7621222000	P, C, B 32P ASSY — P, C, B ASSY
٦	7621223000	P. C. B 29P ASSY - 7621221000
	22135415	SK-3 STOPPER A 213-415
10	22135416	SK-3 STOPPER B 213-416
	22135417	SK-3 STOPPER C 213-417
11	22125542	SK-3 ANGLE A-JX 212-542
12	22125541	SK-3 ANGLE B-JX 212-541
13	22123605	U-5 ANGLE 212-605
14	(22175187)	SK-3 SPRING (NATURAL) 217-187 ★
1 ' 1	(22175188)	SK-3 SPRING (SHARP) 217-188 ★
15		NYLON RIVET NRP-345 ★
16		TAPPING SCREWS 3X8 B1   ★



## CIRCUIT DESCRIPTIONS

#### GENERAL.

#### ■Features

The W-30 is a music station capable of functioning as 1) a 16-voice digital sampler featuring expanded 16 bit sampling (sampling data being 12 bit) and 2) sequencer.

The other features include:

- · Internal wave ROM.
- Incorporates TVF (Time Variant Filter) and TVA (Time Variant Amplifier), which greatly help in preparing vereatile sounds.
- · Provided with two wave banks whose maximum sampling time is 7.2 sec (with sampling frequency at 30kHz).
- · Large LCD for speedy operation in one glance.
- · 8 individual outputs for a varaiety of combinations.
- Can accommodate data made on Roland sampler S series and sequencer MC series models.
- · SCSI controller (KW-30, optional) enables the user to make use of a hard disk or CD-5(CD ROM System).

#### **■**Control Section

The main CPU 8097 controls and manages the following devices.

- · MIDI transmitter and receiver
- · Wave gate array SA-16
- · Floppy disk controller (FDC) WD1772
- · TVF interface gate array MB654419U
- · Keyboard assigner MB63H149PF
- · Wave ROM /output assign gate array uPD65006GF
- · I/O gate array
- · SCSI controller MB89352 (KW-30, optional)

#### ■Waveform Data Memory Section

Stores 512k-word of wave data in 2 mask ROMs. The wave gate array SA-16 stores additional waveform data, up to 1 Mbits, of input sounds into 6 D-RAMs.

### DETAILED

## ■System Operation

Software

The W-30 reads the system initial setup program and the basic subroutines from the internal ROM and loads the system software from the floppy disk drive.

## 回路解説

#### 概要

#### ■機能

W-30は、エクスパンデット16ビット(サンプリングデータ12ピット),16ボイスのデジタルサンプラーとシートンサー機能を持ったミュージックワークステーションで、主な機能は以下の通りです。

- ・ウェーブ ROM搭載。
- ・TVF (Time Variant Filter),TVA (Time Variant Amplifier)搭載により 多彩な音作りが可能。
- ・最大サンプ リング タイム7.2秒(サンプ リング 周波数30kHz時)のウェーブ バンクを2パンク 搭載。
- ・大型LCDによりスピーディなオペレーションが可能。
- ・8chインディビジュアル・アウトプット装備。
- ·Sシリーズ, MCシリーズのデータを使用可能。
- ・SCSIコントローラー搭載により、ハート・ディスク及びCD-5が接続可能(オプション(KW-30))

### ■制御部

メイ/CPUには8097が使用されており下記のものを制御、管理しています。

- ・MIDIメッセージの送受信。
- ・ウェーブ ゲートアレイ SA-16。
- ・フロッと ーディスクコントローラー(FDC) WB1772
- ・TVFインターフェースゲートアレイ MB654419U
- ・キーボート・アサイナー MB63H149PF
- ・ウェーフ ROM & アウトプ ットアサインケ ートアレイ uPD65006GF
- · I/0 ゲートアレイ
- ・SCSIコントローラー MB89352(オプ・ション :KW-30)

## ■波形記憶部

2個のマスクROMに512k wordのウェーブデータ**ンシ書き込まれており**、また ウェーブゲートアレイ SA-16により入力音の波形データを1MビットのD-ROM 6個に記憶させています。

### 詳細


### ■システム動作

・ソフトウェア

システムソアトウェアは、フロッピーディスクにより本体に供給されます。 本体ROM内には、システム初期設定プログラム及び基本サブルーチン等が、 格納されています。

## • Reading program and data from disk

## ●フロッピーディスクからのプログラム及びデータの読み込み




The wave data is stored into DRAMs (ICs 21-26) while the system program and parameters are into PSRAMs (ICs 12-15).

波形データは DRAM (ICs 21-26) へ,システムプログラム及びその他のパラメータは PSRAM (ICs 12-15) へ格納されます。

## •Sampling input signal (in REC mode)

## ●入力信号のサンプリング(REC時)



The input signals will be converted into digital equivalents through the A/D converter consisting of the wave gate array (IC28), DAC (IC3) and comparator (IC9). The ADC is a successive approximation type and sends the results to DRAMs (ICs 21-26). During sampling in REC mode, the TVF gate array (IC31) is limited to function as transparent path i.e. it relays the data from the wave gate array as it is to the DAC for the A/D system to compare with input signals.

The CPU(IC11)monitors the input level through the wave gate array and sends the information to LCD which indicate the level on the screen.

ウェーブゲートアレイ(IC28)、D/Aコンバータ(IC3)、3)、コンパレータ(IC9)で逐次比較型のA/Dコンバータを構成しています。

入力信号はこのA/Dコンバータによりディジタルデータに変換され、DRAM(ICs 21-26 ) へ格納されます。サンプリング(REC時)TVFインターフェイスゲートアレイ(IC31 )は、ウェーブゲートアレイからの16ビットA/D変換を行なうための比較データをD/Aコンバータ(IC3 )にバイパスする働きのみを行ないます。
CPU(IC11)は、ウェーブゲートアレイを通じてINPUTレベルを監視し、LCDにレベルメータのデータを転送します。

## • Sound Reproduction (PLAY mode)

### 1. Wave Data from DRAMs (ICs 21-26)

#### TVF INTERFACE WAVE CPU GATE ARRAY **GATE ARRAY** IC11 8 bit 16 bit IC28 IC31 i8095 SA16 (or RF5C36) MB654419U MIDI IN bit 2 **CPU BOARD** DRAM (Fig. 3)

ICs 21-26

●波形再牛(PI AY時)

1. DRAM(IC21-26)からの波形データ抽出

When the CPU (IC11) aquires MIDI IN note, it constructs information concerning note, envelope and loop and routes them to the wave gate array (IC28).


Using this envelope data ,the wave gate array computes along with a 12 bit wave data obtaind from DRAMs (ICs21-26) to have an expanded 16 bit wave data which is to be applied to TVF interface gate array (IC31).

CPU (IC11) は、MIDI IN からのノート情報を受け とると、NOTE, ENVELOPE, LOOP の各情報をウェー ブゲートアレイ (IC28) に対して送ります。

ウェーブゲートアレイは、DRAM (IC21-26) から積 み 込 ん だ 12 b i t の 波 形 データ を , 前 記 の ENVELOPE 情報の値を基に演算し、16 b i t のデータ に変換します。また,これを TVF インターフェイスゲートアレイ (IC31) に送ります。

## 2. TVF (IC32) and TVF Interface Gate Array (IC31)

## 2. TVF(IC32)TVF16及びTVFインターフェイ スゲートアレイ(IC31)MB654419U



The IC32, once gets 16-bit wave data from IC28, sends unique data to the TVF (IC31), consecutively on each INH signal.


The TVF conditions wave data in response to tone parameters and sends "filtered" waveform data back to the TVF where they are sent to the DAC to become an actual sound.

ウェーブゲートアレイ(IC28)から出力された16 bit の波形データは、TVF インターフェイスゲート アレイ(IC31)を介し、INH信号に同期してTVF (IC32)へ送られます。

TVFでは、トーンパラメータの値に基づいた演算を 行なう事により、送られてきた波形データをフィルタ 一処理した波形データに置き換えます。

フィルター処理された波形データは、再びTVFイン ターフェイスゲートアレイにもどり、D/Aコンバー タ(IC3)へと送られます。

## 3. Wave Rom & Output Assign Gate Array



The TVF interface sends 16 voice data (each of 16 bit) in time-division fashion. After D/A converted, each of two consecutive voice pairs is gated into an WAVE ROM & OUTPUT ASSIGN GATE ARRAY circuit in the same time slot. The output assigner determines the output channel according to assign information given by the CPU.

TVFインターフェイスゲートアレイ(IC31)から 出力される波形データ(16ビット構成で、16ボイスを時分割で送出)は、D/Aコンバータ(IC3) へ加えられます。D/Aコンバータからの出力は、2 ボイスを1ペアとしてインディビジュアルアウトへ割 り当てられて行きます。

3. ウェーブ ROM & アウトプットアサインゲートアレイ

どのボイスペアを1から8のどのアウトへ出力するかはウェーブROM&アウトプットアサインゲートアレイ(IC33)が、CPU(IC11)からのアサイン情報に基づいて決定します。

## ■ Disk Read/Write

#### ■ディスクの読み書き RD Serial Data FDC Serial Data WD IC1 WG WD1770 MOTOR ON i8095 FDD CPU 3.5 inch I/O IC11 GATE ARRAY READY IC7 μ PD65006-017

On a read or write command from the CPU, the FDC pulls MOTOR ON low to let the FDD (Floppy Disk Drive) starts the motor. When the motor running has reached stable condition, the FDD signals the CPU through I/O gate with a low READY. The low READY allows the CPU to issue a command which enables reading or writing to/from the disk.

In the read mode the FDC reads data from FDD in serial format and sends it to the CPU in parallel 8 bits.

In the write mode the FDC first pulls and keeps WG high and then places a data on WD line.

FDCはCPUからリード又はライトコマンドを受けると、 FDD(フロッピーディスクドライブ)に対して MOTOR ON信号を送りFDDのモーターを回転させま


(Fig. 6)

FDDはモーターの回転が安定すると、CPUにREADY 信号をI/Oゲートアレイを介して送ります。

CPUはREADY信号を受けとると 読み込み又は書き込み動作を開始させます。

リード時、FDCはRD端子よりFDDからのシリアル データを受けとりCPUに転送します。

また、ライト時FDCはWG信号をHighレベルにし、WD端子を通じてデータをFDDに書き込みます。



**FDC Pin Description** 


(Table 1)

FDC Pin Description				(Table 1
PIN NUMBER	MNEMONIC	SIGNAL NAME	1/0	DESCRIPTION
1	CS	CHIP SELECT	ı	A logic low on this input selects the chip and enables Host communication with the device. Low LevelでCPUとのコミュニケーションが可能になります。
2	R/₩	READ/WRITE	1	A logic high on this input controls the placement of data on the D0-D7 lines from a selected register. While a logic low causes a write operation to a selected register. リード・サイクルのときは High Level、ライト・サイクルのときは Low Level にします
3, 4	A0. A1	ADDRESS 0, 1	1	These two inputs select a register to Read/Write data: 次に示すように、この2つの入力によってリード、またはライト・サイクルにおけるFDC内部 のレジスタを選択します。
				CS A1 A0 R/W=1 R/W=0 0 0 0 Status Reg Command Reg 0 0 1 Track Reg Track Reg 0 1 0 Sector Reg Sector Reg 0 1 1 Data Reg Data Reg
5—12	DALO-DAL7	DATA ACCESS LINES 0 THROUGH 7	1/0	Eight-bit bi-directional bus used for transfer of data, control, or status. This bus is enabled by CS and R/W. Each line will drive one TTL load. 8 bitのデータ・バスで、データのやりとりに使用されます.
13	MR	MASTER RESET		A logic low pulse on this line resets the device and initializes the Status Register (internal pull-up). Low Levelで、FDCをリセットします
14	GND	GROUND		Ground. 電源グランドに接続します。
15	Vcc	POWER SUPPLY	1	+5V ±5% power supply input. +5V電源に接続します
16	STEPP	STEP	.0	The Step output contains a pulse for each step of the drive's R/W head. ディスク・ドライブにヘッドを動かすためのパルスを送ります。
17	DIRC	DIRECTION	0	The Direction output is high when stepping in towards the center of the diskette, and low when stepping out. ディスク・ドライブのヘッドをHigh Levelでディスクの内側へ、Low Levelでディスクの外側へステップさせるための方向を設定します
18	CLK	CLOCK	1	This input requires a free-running 50% duty cycle clock (for internal timing) at 8MHz ±0.1% 8MHz ±0.1% 50%デューティサイクルのクロックを入力します
19	RD	READ DATA	1	This active low input is the raw data line containing both clock and data pulses from the drive. ディスク・ドライブからデータを受けます
20	МО	MOTOR ON	0	This active high output turns on the motor. ディスク・ドライブのモータを制御します
21	WG	WRITE GATE	0	This output is made valid prior to writing on the disk. ディスク・データを書き込むときに High Level になります
22	WD	WRITE DATA		FM or MFM clock and data pulses are placed on this line to be written on the diskette. データをディスク・ドライブへ送ります
23	TROO	TRACK 00	1	This active low input informs the WD1770-00 that the drive's R/W heads are positioned over Track zero (internal pull-up). トラックすっとは号を受けます Low Levelのときディスク・ドライブのヘッドがディスクの最も外側に位置します
24	ĪΡ	INDEX PULSE	ı	This active low input informs the WD1770-00 when the physical index hole has been encountered on the diskette (internal pull-up). インデックス信号を受けます この信号はディスクが1回転するごとにディスク・ドライブから送られてきます
25	WPRT	WRITE PROTECT		This input is sampled whenever a Write Command is received. A logic low on this line will prevent any Write Command from executing (internal pull-up) ライト・プロテクト信号を受けます。この信号は、ディスクにライト・プロテクトがかかっているときにディスク・ドライブから送られてきます。
26	DDEN	DOUBLE DENSITY ENABLE	1	This input pin selects either single (FM) or double (MFM) density. When DDEN=0, double density is selected (internal pull-up). High Level で単密度(FM)に、Low Level で倍密度(MFM)に設定されます
27	DRQ	DATA REQUEST	0	This active high output indicates that the Data Register is full (on a Read) or empty (on a Write) operation. この出力の立ち上がりでデータ・レジスタがリードのときはフル、ライトのときはエンフティであることをCPUに知らせます
28	INTRQ	INTERRUPT REQUEST	0	This active high output is set at the completion of any command or reset at a read of the Status Register この出力の立ち上がりで、コマンドの実行終了をCPUに知らせます。

**W-30** MAY, 1989

## IC DATA


## GATE ARRAY



8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

## A BLOCK DIAGRAM




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3


A

**MAIN BOARD** 

Assy 7621212001 (pcb 22923683)





View from foil side



4 -







G

Assy 7621218000 (pcb 22923685 00 1/3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Panel Board Assy includes the following.
パネル基板は、下記を含みます。
Power SW Board Assy (pcb 22923685 00 2/3)
ASSY 7621218000
ASSY 7621218000

NOTE: Replacement board is for 220/240V.

Remove the Capaciter (silk lettered "R11") on Power SW board, when using the replacement board as 100/117V.


注:配給基板に含まれている Power SW Board は, 220/240V 対応です。100/117V で使用する場合はコンデンサー(シルク上では "R11") を取り除いて下さい。

SERVE OF SER

View from foil side

## **AFTER TOUCH Board Assy**


(pcb 22923685 00 3/3)



View from component side

## Power SW Board Assy

(pcb 22923685 00 2/3)




View from component side

## **ANALOG BOARD**


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Assy 7621215000 (pcb 22923684 00)



View from foil side

## TROUBLE SHOOTING/トラブルシューティング





## **TEST MODE**

● Entering test mode
Press and hold F1 and F2 and switch on; the display
as shown in Fig. 1 will appear.

●Exiting test mode

Press F4 and the unit returns to the normal mode.

Checking

F1, F2, F3, and EXIT switches will function as follows.

EXIT ···· Pressing this switch after a test returns this display to the status it was in before the test.

F1 ····· RAM check (program RAM and wave RAM)

Pressing this switch starts automatic RAM checking which checks each location in every program bank in sequence and displays "OK", if the program RAM is intact.

If the content in a specific location does not follow the test pattern, diagnostic program shows the fault address and stops testing. The next routine will be write/read of incremental test pattern of 00-FF; once for each one of two banks A and B of wave RAM.

At the end of successful check, the display will read as shown in Fig.2

F2 · · · · Panel key check

Pressing this switch changes the display to Fig.3. Press prompted switches one by one: when a correct switch responses, the white line is reversed with associated lighting of switch's LED, if any.

F3 ····· Controller check

Pressing this switch causes the display to show names of controllers and their set values as shown in Fig.4. Operate each controller and verify smooth change of setting values (hexadecimal).

· Bender (+) and (-)

Both values should be 00 when the level rests at the center. And will increment up to 8F.

· Master Volume

Should increment from 00 to FF.

Aftertouch

00 to CF, and more, depending on the pressure applied.

· Foot Pedal (EV-5)

00 to EF. and more

Modulation

Changes to FF, when the bender lever is pushed rearward.

· Foot Switch (DP-2)

Normally FF and changes to 00 upon switching on.

· Cursor Dial, Value Dial

Increments 1 point/click during clockwise motion, and decrements in the same way during counterclockwise.

## テストモード

●テストモードの入り方 F1とF2を押しながら電源を入れ、しばらくするとFig.1 の表示が出る。

●テストモードの抜け方 F4を押すとテストモードから抜ける。

●チュッフ方法

F1, F2, F3, EXIT の各スイッチが以下の働きをする。

EXIT ···· 各fxック終了後このスイッチを押しFig.1の表示に戻す。

F1 ····· RAMfェック (プログラムRAM&ウェープRAM)
このスイッチを押すとプログラムRAMから自動チェックを始め、
プログラムバンクごとに良否を判断し異常が無ければ
"OK"と表示し、異常が有れば異常の有るアドレスを表示し停止する。また、ウェープRAMは、A,B 2つの
パンクを持っており、00~FF を2回繰り返し全て
"OK"ならFig.2の表示になる。

このスイッチを押すとFig.3が表示され、これに対応 するスイッチを押し正常なら白枠が反転し、LED付き のスイッチは、LEDも同時に点灯する。

F3 ・・・・・ コントローラーチェック

このスイッチを押すとFig.4が出て、コントローラー名と そのパリューが表示される。各コントローラーが正常に 動作している場合、下記の様にパリューが変化する。 (パリューは全て16進表示です。)

・ ペンダ - (+) (-)

セッターで (+) (-)共 [00] (+) (-) どちらかに 動かすと [00]から[8F]位まで変化。

・マスターボリューム

[00]から[FF]に変化。

• 779-9<sub>7</sub>5

プレッシャーに応じ [00]から[CF]以上に変化。

・フットへ ダ ル(EV-5)

[00]から[EF]以上に変化。

・モジュレーション

ベンダーを前に押すと[FF]に変化。

フットスイッチ(DP-2)

通常は[FF]、スイッチ ONで[00]に変化。

・カー/ハ/ダイヤル、パリューダイヤル 1クリック、1ポイントの変化で右に回すとUP、左に


ロすとDOWNする。


## Fig. 1

\*\* W-30 System Check Program \*\*

F1 : RAM Check F3 : Controllers
F2 : Key Panel F4 : Re-Boot

RAM CHK Keys Control Re-boot





## **VERSION NUMBER IDENTIFICATION** バージョン・ナンバーの確認

Power up the unit while holding down the F1 and the LCD will identify the program software version number.

F1を押しながら電源を入れるとLCDにバージョン・ナンバーが表示される。

## CHANGING INFORMATION

## 変更案内

©SYSTEM ROM UPGRADED(W-30/W-30SC(DOM only))

15449191 MBM27C64-20 EP-ROM(Even) IC19 on Main board

15449189 MBM27C64-20 EP-ROM(Odd) IC20 on Main board

Field Service Considerations

Upon encountering the following task or problem, replace ROMs (ICs 19 and 20 on the main board) with ROMs of Ver.1.01 and up.

When replacing, both ROMs (Even and Odd) with a pair of ROMs of a version.

- · Hard disk is to be used.
- The FDD won't load the system disk (and data disk) (Symptom - the W-30 hangs up)
- · The FDD generates too high noise during seek time.

◎システムROMのバージョンアップ(W-30/W-30SC(DOM only))

サービスの対応:以下の項目の場合は、ROMをVer.1.01に交換して下さい。 (注:ROMを交換する場合は、Even,Odd両方一度に交換する。)

- ・ハードディスクを使用する場合
- ・FDDからステムディスク、又はデータディスクを読み込まない場合 (症状としては、W-30がハングアップしてとまる。)
- ・FDDのシーク音がうるさいとクレームを受けた場合

EFF. 実施製番	Ver.No	IMPROVEMENT	改善点
<b>Z970100</b> to Z970499	1.00		
Z970500 up	1.01	The Ver.1.01 cures the following problems  1.FDD won't load the disk and gose hang-up.  2.Too slower save operation when the hard disk is involved (from W-30 to hard disk).  3.Too much noise in the FDD unit during seeking.	以下の症状が改善されました。  1.FDDによってはディスクを読み込まず  ハング アップ する。  2.W-30からハード ディスクへのSAVE速度  が遅い。  3.FDDのシーフ音が大きい  (注:2,3に関しては、Ver.1.00  に対してSAVE速度が向上, シーフ音が低減する  )

MAY, 1989 W-30

## **OPTION KW-30 (W-30 Up-grade kit) PARTS LIST**

SCSI controller(IC16 on Main board)

MB89352 15179269 Owner's Manual for FD, HD, CD (English) 26023783 Owner's Manual for FD.HD.CD (Japanese) 26023782 System Disk for FD.HD.CD x 1 22403190 KW-30 Manual for Service \*\*\*\*\* Seal (Letters "SC") \*\*\*\*\*

## KW - 30 Manual for Service

Follow these instructions to install the SCSI protocol controller chip (MB89352 - P - G) in the W-30 and to check that the W-30

After completing instllation, attach the included "SC" seal on the bottom plate of the W-30. This seal indicates that the SCSI protocol controller chip has been installed in the unit.

## [CAUTION!]

Destroy this manual when the installation and checkout have been completed. Be sure that the manual never comes into the hands of a general user.

#### Installation of SCSI protocol controller chip

### 1. Removing the bototom plate

By reference to Fig. 1, remove the 15 M4  $\times$  6 truss screws (black) and the 7 M3  $\times$  8 B - tight binding screws (black) and then remove the bottom plate. Also remove the 2 4-40 UNC  $\times$ 6 nickel screws from the SCSI connector cover and then remove the cover.

### 2. Removing the main board

By reference to Fig. 2, remove the 3 M3  $\times$  6 B - tight binding screws (Cm) and the 5 M3 × 8 B-tight binding screws (black) and then take out the main board.

## KW-30 サービス用マニュアル

下記の要領にしたがって、SCSIプロトコル・コント ローラー・チップ (MB89352 - P - G) のW - 30へ の取り付けと、W-30が正常に動作するかどうかの チェックを行なってください。終了しましたら、付属 の"SC" シールをW-30の底板に貼ってください。 これは、SCSIプロトコル・コントローラー・チップが 取り付けられているかどうか識別するためのもので す。

## [注意!]

取り付けとチェックが終了しましたら、このサービス 用マニュアルは破棄してください。

一般ユーザーの手もとには決して渡らないようにお 願いいたします。

## ■SCSIプロトコル・コントロー ラー・チップの取り付け

#### 1. 底板をはずす

Fig.1 を参照しながら、M4×6 トラスネジ(黒)を15 本とM3×8 Bタイト (黒) を7本をはずして底板を はずします。

また、SCSIコネクターのカバーのところの4-40 UNC×6 ニッケルを2本はずしてカバーをはずしま す。

### 2. メイン・ボードをはずす

Fig.2 を参照しながら、M3×6 Bタイト(未)を3本 とM3×8 Bタイト(黒)を5本をはずしてメイン・ ボードをはずします。

### 3. Inserting the chip

By reference to Fig. 3, gently lift the main boad (up to about 40 degrees), making sure that you do not in the process cut the wiring. Insert the SCSI protocol controller MB89352 - P - G into the IC socket at IC 16, paying careful attention to the installation direction of the IC.

## 4. Reinstalling the main board

By reference to Fig. 2, reinstall the main board by reversing the sequence used to remove it in step 2 ("Removing the main board") above. During this step, again be careful not to cut wiring.

### 5. Reinstalling the bottom plate

By reference to Fig. 1, reinstall the bottom plate by reversing the sequence used to remove it in step 1 ("Removing the bottom plate") above.

### 6. Attaching the seal

By reference to Fig. 1, attach the seal to the specified location on the bottom plate, paying the special attention to the direction of the seal.

### 3. チップを組み込む

Fig.3を参照しながら、メイン・ボードを静かに引き起こします。(約40度くらいまで)

W-30

この際、ワイヤリングを切断しないように注意してく ださい。

IC 16 のところのICソケットにSCSIプロトコル・コントローラーMB89352 -P-GをICの方向に注意して差し込みます。

### 4. メイン・ボードを組み込む

Fig.2 を参照しながら、「メイン・ボードをはずす」の 逆の手順で組み込みます。


この際、ワイヤリングを切断しないように注意してください。

### 5. 底板を組み込む

Fig.1 を参照しながら、「底板をはずす」の逆の手順で 組み込みます。

## 6. シールの貼り付け

Fig.1 を参照しながら、底板の指定箇所にシールの方向に注意して張り付けてください。






Fig.2




Fig.3

## ■ Checking the unit

#### 1. Setup

Connect an SCSI device to the W-30 in order to check its performance. The following 4 types of device may be connected to the W-30:

- ① Hard disk (M 2620/M 2644/M 2688 by Apple Computer, Inc. or SD 20/SD 60/SD 80 by CMS Enhancements, Inc.
- 2 CD 5
- ③ W 30 (W 30 for FD/HD/CD System Program)
- 4 S-550 (Test for HD5-IF System Program)
- \*Always use a hard disk formatted by the W 30 or S 550.
- \*In case of CD -5, no check will be possible unless the CD ROM (L CD1) that comes with the CD -5 is used.
- \*Set the ID number of the hard disk or CD 5 to any number other than 7. (Refer to the respective hard disk manual in case of a hard disk or to the manual that comes with the KW 30 in case of the CD 5).

Connect the W-30 to one of the above mentioned devices. Connect only one device; otherwise no check is possible.

## ■チェック

### 1. 接続

W-30のチェックをするためには、SCSIデバイスを接続してチェックします。接続できるデバイスは以下の4機種です。

- ①ハード・ディスク(アップル社 M 2620/M 2644/M 2688 やCMS社 SD 20/SD 60/ SD - 80)
- 2 CD 5
- ③W − 30 (W − 30 for FD/HD/CDシステム・プログラム)
- ④S-550 (Test for HD5-IFシステム・プログラム)
- \*ハード・ディスクは、必ずW-30あるいはS-550でフォーマットされたものを使用してください。
- \*CD-5では、CD-5付属のCD-ROM(L-CD1)を使用しなければチェックできません。
- \*ハード・ディスクやCD-5のID番号は7以外に設定してください。(ハード・ディスクの場合、各ハード・ディスクのマニュアルを、CD-5の場合、KW-30付属のマニュアルを参照してください。)

W-30と上記のうちどれか1 デバイスを接続します。 接続するのは必ず1台のみにしてください。そうでな いとチェックできません。

#### 2. Bootup

If a hard disk or CD-5 has been connected, the bootup method is the same as that described in the KW-30 manual (W-30 for FD/HD/CD). Please refer to the manual for details.

If a W - 30 or S - 550 has been connected, first ① boot the W - 30 or S - 550 with the system program ("W - 30 for FD/HD/CD System Program" that comes with the KW - 30 or "Test for HD5 - IF System Program" distributed with the HD5 - IF) and then ② boot the W - 30 you wish to check with "W - 30 for FD/HD/CD System Program."

- 3. Preparation of the W 30 to be checked
- ① Press SOUND and then press F5 "Disk" to display [49. Sound Disk Menu].
- ② Press USER twice and then press F1 " (# 1)" twice while pressing TEMPO . The version and date will be displayed and HACKER mode (special mode) will become active.
- \*Details about HACKER mode will be omitted here
- ③ Press EXIT. The special HACKER mode menu will be displayed at 6, 7 and 8 of the 【49. Sound Disk Menu】 screeen.
- 4 Press 8 and then press ENTER to select the [76. Hack SCSI Check] screeen.

#### 4. Check

< When a hard disk is connected >

Execute by pressing F1 "HD Test" on the W - 30.

There are 5 check items, and if all items are OK, then " \* \* Very. Good \* \* " will be displayed.

- \* To recheck, press F1 "Retry".
- \*If ① any single check item is NG, ② an error cccurs during the check or ③ the system hangs up, there is a defect.

### 2. 起動

N-F・ディスクや.CD -5 の場合、起動のしかたは KW-30 のマニュアル (W-30 for FD/HD/CD) と同じですので、そちらを参照してください。

W-30やS-550を接続した場合は、システム・プログラム(KW-30付属の"W-30 for FD/HD/CDシステム・プログラム" やHD5-IFのときに配布した"Test for HD5-IFシステム・プログラム")でW-30やS-550を先ず起動させてから、チェックするW-30をW-30 for FD/HD/CDシステム・プログラムで起動させます。

- 3. チェックする W 30 の準備
- ① SOUND を押してから F5 Disk を押して 【49. Sound Disk Menu】の画面にします。
- ② USER を 2 回押してから TEMPO を押しながら
   F1 (# 1) を 2 回押します。 Version と日付が表示され、ハッカー・モード (特殊モード) になります。
- \*ハッカー・モードについての詳細はここでは割愛させていただきます。
- ③ EXIT を押します。【49. Sound Disk Menu】の 画面の6、7、8にハッカー・モードでの特殊メニューが表示されます。
- ④ 8を押してから ENTER を押して 【76. Hack SCSI Check】の画面を選びます。

## 4.チェック

<ハード・ディスクを接続した場合>

W-30のF1 HD Testを押して実行します。

5番までチェック項目があり、全項目 OK で正常な場合は、\*\* Very Good \*\*\* と表示されます。

- \* F1 Retry は再チェックする場合に押します。
- \*どれか1項目がNGであったり、途中でErrorが検出 されたり、ハングアップした場合は異常です。

## < When a CD - 5 is connected >

Execute by pressing  $\boxed{F2}$  "CD Test" on the W -30.

There are 5 check items, and if all items are OK, then " \*\* Very Good \*\* " will be displayed.

- \* To recheck, press F1 "Retry".
- \*If " >> CD Busy" or " >> Insert Caddy" is displayed, none of the buttons on the W 30 will function.
- \*If " >> Insert Caddy" is displayed, insert the CD ROM (L CD1) in the CD 5.
- \*If ① any single check item is NG, ② an error cccurs during the check or ③ the system hangs up, there is a defect.

### < If a W - 30 is connected >

ⓐ Preparation of the W-30 that is connected for the check

This W-30 is used as a substitute for a hard disk. (That is, the W-30 will function as a dumy HD.)

Place this W-30 and the W-30 to be checked in HACKER mode by the same method used above and select the [76. Hack SCSI Check] screeen.

\*Refer to step 3 above ("Preparation of the W-30 to be checked").

Press  $\boxed{\text{F3}}$  "Dumy HD" to set the W – 30 in Dumy HD mode.

### **(b)** Execution of check

Execute by pressing F1 "HD Test" on the W - 30 to be checked.

There are 5 check items, and if all items are OK, then \*\* \* Very Good \* \* \* will be displayed.

\* To recheck, press F1 "Retry".

< If an S - 550 is connected >

The S-550 is used as a substitute for a hard disk. (That is, the S-550 will function as a dumy HD.)

Refer to the "Test for HD5 - IF Ver. 1.00 Manual by REC" that was distributed with the HD5 - IF for the operational method to set the S - 550 in Dumy HD mode.

## < CD - 5 を接続した場合>

W-30のF2 CD Testを押して実行します。

5番までチェック項目があり、全項目 OK で正常な場合は、\*\* Very Good \*\*\* と表示されます。

- \*F1 Retryは再チェックする場合に押します。
- \* " >> CD Busy" や " >> Insert Caddy" の表示 がされているときは、W - 30 のボタン類は一切働 きません。
- \* " >> Insert Caddy" が表示されている場合は、CD - ROM (L - CD1) をCD - 5に挿入してください。
- \* どれか1項目がNGであったり、途中でErrorが検出 されたり、ハングアップした場合は異常です。

## < W - 30 を接続した場合>

②チェック用に接続されたW-30の準備

このW-30をハード・ディスクの代わりとして使用します。(W-30をダミーHDにします) このW-30も、チェックするW-30と同様にハッカー・モードにして【76. Hack SCSI Check】の画面を選びます。

\*[3. チェックするW-30の準備]の項目を参照して ください。

F3 Dumy HDを押してW-30をダミーHDにしま

## **りチェックの実行**

チェックするW-30のF1 HD Testを押して実行します。

5番までチェック項目があり、全項目 OK で正常な場合は、\*\*\* Very Good \*\*\*\* と表示されます。

\* F1 Retry は再チェックする場合に押します。

## <S-550を接続した場合>

S - 550 をハード・ディスクの代わりとして使用します。(S - 550 をダミー HD にします)

S-550をダミーHDモードにする操作方法については、HD5-IFのときに配布した"Test for HD5-IF Ver. 1.00 Manual by REC" を参照してください。

## [CAUTION | ]

\*If a check inappropriate to the connected device is executed (such as executing the F1 HD Test with a CD - 5), a hang - up may occur.

[Supplement to "Test for HD5 - IF System Program"]

- \*If a S 550 is connected, the HD5 IF check cannot be performed by making the W 30 a Dumy HD mode.
- \*Although the following comments are not directly related to checking the W 30, it is important to remember that if you execute the HD5 IF check with the "Test for HD5 IF System Program" (distributed with the HD5 IF) after connecting a hard disk formatted by W 30 ([W] format) to the S 550, some of the hard disk data may be destroyed. Exercise caution here.

#### 5. Check items

The following 5 checks are performed during the test.

- 1 SPC Reg\_Check
- 2 SPC Diagnostic
- 3 HD (CD) Selection
- 4 HD (CD) Unit Ready
- ⑤ HD Read/Write or CD Read ID

### < 1 SPC Register Check >

This checks read and write operations with the internal registers of the SPC (SCSI Protocol Controller = IC 16, MB89352 - P - G). If NG appears here, there may be a defect in IC 16.

## < 2 SPC Diagnostic >

The SPC alone operating in test mode simulates a run of the system. If an NG occurs here, it may also result from a defect in IC 16.

## [注意]

\*接続されたデバイスと異なるチェック(例: CD-5を接続してF1 HD Testを実行する等)を行なうとハングアップすることがあります。

["Test for HD5-IFシステム・プログラム"の補足]

- \*S-550を接続した場合は、W-30側をダミーHD にしてHD5-IFのチェックを実行することはできません。
- \*直接W-30のチェックには関係しませんが、W-30でフォーマットされたハード・ディスク([W] フォーマット)をS-550に接続して、HD5-IFのときに配布した"Test for HD5-IFシステム・プログラム"を使用して、HD5-IFのチェックを実行すると、ハード・ディスクのデータが一部破壊されてしまいますので、ご注意ください。

## 5. チェック項目について

チェック項目には次の5つがあります。

- ① SPC Reg\_Check
- ② SPC Diagnostic
- 3 HD (CD) Selection
- 4 HD (CD) Unit Ready
- ⑤HD Read/WriteあるいはCD Read ID

### <①SPC Register Checkについて>

SPC (SCSI Protocol Controller = IC 16、MB89352 - P - G) の内部レジスタに対して読み書きのチェックを行ないます。ここで NG が出た場合、IC 16 の不良などが考えられます。

## <②SPC Diagnostic について>

SPCのテスト・モードを使用し、疑似的にSPCのみで動作させています。ここでNGが出た場合もIC 16の不良などが考えられます。

## < 3 HD (CD) Selection >

This checks the connection with the hard disk or with the CD -5. If an NG occurs here, there may be a problem with the connection to the hard disk or the CD -5 through the SCSI BUS from IC 16. The SCSI has an "ID" (ID = 0 -7), and the system will search the ID from 0 to 7 in sequence. Depending on the ID setting of the hard disk or CD -5, the time for each of checks from 3 to 5 may vary considerably, but this is not an abnormality.

## < 4 HD (CD) Unit Ready >

This sends the "Unit Ready" command (which places the hard disk or CD-5 in waiting status) to the hard disk or CD-5. If an NG occurs here, it may also result from a problem with the connection to the hard disk or the CD-5 through the SCSI BUS from IC 16.

## < 5 HD Read/Write or CD Read ID >

### (a) In case of hard disk

This checks Read and Write by actually writing 4 blocks to the hard disk and then reading them back. If 1 2 3 4 are displayed, it is OK. If test stops in the middle, there may be a problem with the connection to the hard diskthrough the SCSI BUS from IC 16.

This HD read and write is performed in an empty area of the "W - 30 for FD/HD/CD System Program". If the HD read/write operations work normally, there will be no change to the system or data on the hard disk. But if they malfunction, the system or data may be overwritten. It is advisable, therefore, to back up data on the hard disk to a floppy disk or other medium for protection.

## $\bullet$ In case of CD - 5

This performs a check by reading the word "Roland" stored in the CD – ROM (L – CD1). If Roland is displayed inside [ ], it is OK. Problems other than those caused by inserting a wrong CD – ROM (a non – Roland CD – ROM or general audio CD) may lie in the connection to the CD – 5 through the SCSI BUS from IC 16.

\*Please note that the time needed to perform the checks in (a) and (b) can vary considerably due to the reasons given in < (3) HD (CD) Selection > above.

### <③HD (CD) Selection について>

ハード・ディスクやCD-5との接続のチェックを行ないます。ここでNGが出た場合、IC 16からSCSI BUSによるハード・ディスクやCD-5との接続に問題があると思われます。また、SCSIには"ID"(ID=0-7)というものがあり、本システムでは、0から順番に探します。したがって、ハード・ディスクやCD-5側のIDの設定によって、これ以降のチェックにかなりの時間差が出ることがありますが、異常ではありません。

## <④HD (CD) Unit Readyについて>

ハード・ディスクやCD-5に"Unit Ready" というコマンド(ハード・ディスクやCD-5を待機状態にする)を送ります。ここでNGが出た場合も、IC 16から SCSI BUSによるハード・ディスクやCD-5との接続に問題があると思われます。

## <⑤ HD Read/WriteあるいはCD Read ID について>

### 

ハード・ディスクに実際に書いて読むというチェックを、ハード・ディスク上の4つのブロックに対して行ないます。1234と表示されればOKです。途中で止まったりした場合は、IC16からSCSIBUSによるハード・ディスクとの接続に問題があると思われます。

尚、このHD Read/Writeは、製品システムでの空き 領域で行ないます。正常動作の場合は、ハード・ディ スク上のシステムやデータを書き換えることはあり ませんが、異常動作の場合、書き換えてしまうことが ありますので、念のため、フロッピー・ディスク等に ハード・ディスク上のデータのバックアップをすることをお薦めします。


## ⑥CD-5の場合

CD-ROM (L-CD1) に書かれている"Roland" を読むというチェックを行ないます。[ ] 内に Roland と表示されれば OK です。誤った CD - ROM (Roland 以外の CD - ROM や一般のオーディオ CD) が挿入されている場合を除き、IC 16から SCSI BUS による CD - 5 との接続に問題があると思われます。

\*共に、3)の理由によりチェックの時間差がありますのでご注意ください。

May, 1989

22403171 CD-5 System Disk 23495112 AC cord set 100V 13499109 AC cord set 117V \*\*\*\*\*\* AC cord set 220V 23495110 5722-660-4606 AC cord set 240VE 13439814F0 SC-415-J06 AC cord set 240VA 12449602 KPR-18(For 100V) AC plug Adapter(3P to 2P) 23483232 CD-5 connecting cable 26023402 Owner's Manual (English) 26023401 Owner's Manual(Japanese) \*\*\*\*\*\* CD-ROM caddy



W-30